

ELMO BOARD App For Zoom アプリ 電子黒板モデルごとの書画カメラ対応リスト

2025年3月4日現在

ELMO BOARD App For Zoom アプリはご使用の電子黒板モデルによって対応している書画カメラが異なります。

カメラ(USB2.0/USB3.0)が○になっている場合は映像出力が可能です。マイク(USB2.0/USB3.0)が○になっている場合はマイク機能を利用可能です。

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM55S7CL, CBS-ELM55F7CL CBS-ELM65S7CL, CBS-ELM65F7CL CBS-ELM75S7CL, CBS-ELM75F7CL CBS-ELM86S7CL, CBS-ELM86F7CL
	ELB-ELM55S7, ELB-ELM55S7-BK, ELB-ELM55S7-WH, ELB-ELM55F7, EL55R1 ELB-ELM65S7, ELB-ELM65S7-BK, ELB-ELM65S7-WH, ELB-ELM65F7, EL65R1 ELB-ELM75S7, ELB-ELM75S7-BK, ELB-ELM75S7-WH, ELB-ELM75F7, EL75R1 ELB-ELM86S7, ELB-ELM86S7-BK, ELB-ELM86S7-WH, ELB-ELM86F7, EL86R1

書画カメラ	ELxxR1モデル	
	カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)
L-12F	○	×
L-12W	○	○
L-12G	○	○
L-12iD	○	○
MA-1	○	○
MX-P	○	×
MX-P2	○	○
MX-P3	○	○
OX-1	○	×
TX-1	○	×

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM55S8CL, CBS-ELM55C8CL, CBS-ELM55F8CL CBS-ELM65S8CL, CBS-ELM65C8CL, CBS-ELM65F8CL CBS-ELM75S8CL, CBS-ELM75C8CL, CBS-ELM75F8CL CBS-ELM86S8CL, CBS-ELM86F8CL
	ELB-ELM55C8, ELB-ELM55S8, ELB-ELM55S8-BK, ELB-ELM55S8-WH, ELB-ELM55F8, EL55R2 ELB-ELM65C8, ELB-ELM65S8, ELB-ELM65S8-BK, ELB-ELM65S8-WH, ELB-ELM65F8, EL65R2 ELB-ELM75C8, ELB-ELM75S8, ELB-ELM75S8-BK, ELB-ELM75S8-WH, ELB-ELM75F8, EL75R2 ELB-ELM86S8, ELB-ELM86S8-BK, ELB-ELM86S8-WH, ELB-ELM86F8, EL86R2

書画カメラ	ELxxR2 モデル			
	カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)	カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×	○	×
L-12W	○	○	○	○
L-12G	○	○	○	○
L-12iD	×	×	×	×
MA-1	○	○	○	○
MX-P	○	×	×	×
MX-P2	○	○	○	○
MX-P3	○	○	○	○
OX-1	○	×	○	×
TX-1	×	×	×	×

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM55S9CL, CBS-ELM55C9CL, CBS-ELM55F9CL CBS-ELM65S9CL, CBS-ELM65C9CL, CBS-ELM65F9CL CBS-ELM75S9CL, CBS-ELM75C9CL, CBS-ELM75F9CL CBS-ELM86S9CL, CBS-ELM86F9CL
	ELB-ELM55C9, ELB-ELM55S9, ELB-ELM55S9-BK, ELB-ELM55F9, EL55R3 ELB-ELM65C9, ELB-ELM65S9, ELB-ELM65S9-BK, ELB-ELM65F9, EL65R3 ELB-ELM75C9, ELB-ELM75S9, ELB-ELM75S9-BK, ELB-ELM75F9, EL75R3 ELB-ELM86S9, ELB-ELM86S9-BK, ELB-ELM86F9, EL86R3

書画カメラ	ELxxR3モデル			
	カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)	カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×	○	×
L-12W	×	○	×	○
L-12G	○	○	○	○
L-12iD	×	○	×	○
MA-1	×	○	×	○
MX-P	○	×	×	×
MX-P2	○	○	○	○
MX-P3	○	○	○	○
OX-1	○	×	○	×
TX-1	○	×	○	×

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM65C10CL, CBS-ELM65F10CL CBS-ELM75C10CL, CBS-ELM75F10CL CBS-ELM86S10CL, CBS-ELM86F10CL
	ELB-ELM65C10, ELB-ELM65S10-BK, ELB-ELM65F10, EL65R4 ELB-ELM75C10, ELB-ELM75S10-BK, ELB-ELM75F10, EL75R4 ELB-ELM86S10, ELB-ELM86S10-BK, ELB-ELM86F10, EL86R4

書画カメラ	ELxxR4 モデル			
	カメラ(USB2.0)	マイク(USB2.0)	カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×	○	×
L-12W	○	○	○	○
L-12G	○	○	○	○
L-12iD	○	○	○	○
MA-1	○	○	○	○
MX-P	○	×	×	×
MX-P2	○	○	○	○
MX-P3	○	○	○	○
OX-1	○	×	○	×
TX-1	○	×	○	×

▼電子黒板モデル名：	CBS-ELM65C11, CBS-ELM65F11 CBS-ELM75S11, CBS-ELM75F11 CBS-ELM86S11, CBS-ELM86F11
	ELB-ELM65C11, ELB-ELM65S11-BK, ELB-ELM65F11, EL65R5 ELB-ELM75S11, ELB-ELM75S11-BK, ELB-ELM75F11, EL75R5 ELB-ELM86S11, ELB-ELM86S11-BK, ELB-ELM86F11, EL86R5

書画カメラ	ELxxR5 モデル	
	カメラ(USB3.0)	マイク(USB3.0)
L-12F	○	×
L-12W	○	×
L-12G	○	○
L-12iD	○	×
MA-1	○	×
MX-P	×	×
MX-P2	○	○
MX-P3	○	○
OX-1	○	×
TX-1	○	×