

ELMO BOARD App For Zoom の アップデート・アンインストール方法

対象機器

ELMO Board

デジタルホワイトボード

CBS-ELM*** (パネル型番 EL**R5)**


ELB-ELM*** (パネル型番 EL**R5)**

Ver.1.1.0


2025 年 2 月 25 日

ELMO BOARD App For Zoom のアップデート


1 アプリ一覧から「ELMO Play」アイコンをタップします。




2 ELMO Play で「ELMO BOARD App For Zoom」アイコンをタップします。




3 「アプリダウンロードのみ」ボタンをタップします。




4 「ダウンロード」ボタンをタップします。




5 「ダウンロード中」です。しばらくお待ちください。




6 「インストール」をタップします。



7 「インストール中」です。しばらくお待ちください。



8 アップデートは完了です。「開く」をタップしてアプリを起動します。



9 ELMO BOARD App For Zoom が起動します。




10 概要を表示し、バージョンが更新されていることを確認します。




ELMO BOARD App For Zoom のアンインストール

1 アプリ一覧から「設定」アイコンをタップします。




2 「アプリ」をタップします。




3 「アプリをすべて表示」をタップします。




4 「ELMO BOARD App For Zoom」タブをタップします。



5 「アンインストール」をタップします。



6 「OK」を選択することで、アプリがアンインストールされます。



○サポートについて

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせください。

- ・電話でのお問い合わせ

052-811-5135 （受付時間 平日 9:00～17:00）

- ・メールでのお問い合わせ

elmo.service@elmo.co.jp

テクノホライゾン株式会社

〒457-0071

愛知県名古屋市南区千竈通二丁目 13 番地 1

<https://www.elmo.co.jp>